

Modules d'extension PNOZ ms1p



Contrôleur de vitesse pour le raccordement à un appareil de base du système de sécurité modulaire PNOZmulti

Homologations

	PNOZ ms1p
C UL US	•
GRÜFFER	•
(W)	•

Caractéristiques de l'appareil

- Surveillance de deux axes indépendants
- Raccordement par axe
 - 1 codeur incrémental
 - 2 détecteurs de proximité ou
 - 1 codeur incrémental et 1 détecteur de proximité
- Mesures :
 - arrêt
 - vitesse de rotation (8 valeurs réglables)
 - sens de rotation
- Les types des axes, de codeurs ainsi que le type de réarmement peuvent être sélectionnés dans le configurateur PNOZmulti
- Affichage des états pour
 - la tension d'alimentation
 - les codeurs incrémentaux
 - les détecteurs de proximité
 - l'état des axes, l'arrêt et le dépassement de la vitesse de rotation
 - les erreurs du système
- Technique de raccordement des détecteurs de proximité : borniers de raccordement débrochables (au choix bornier à ressort ou bornier à vis)
- Technique de raccordement du codeur incrémental : connecteur femelle RJ-45
- Séparation galvanique entre les raccordements X1, X12 et X22
- Possibilité de raccorder jusqu'à 4 contrôleurs de vitesse à l'appareil de base

selon les normes VDE 0113 partie 1 et EN 60204-1.

 Configurateur PNOZmulti : à partir de la version 5.1.0

Configurations du système requises

circuits de commande de sécurité

- ▶ Appareil de base PNOZ m1p : à partir de la version 5.2
- Appareil de base PNOZ m2p : à partir de la version 2.2

Si vous possédez une ancienne version, veuillez contacter la société Pilz.

Caractéristiques de sécurité

Le bloc logique satisfait aux exigences de sécurité suivantes :

- La conception est redondante et possède une autosurveillance.
- Le circuit de sécurité reste actif, même en cas de défaillance d'un composant.

Description de l'appareil

Le module d'extension ne doit être raccordé qu'à un appareil de base du système de sécurité modulaire PNOZ-multi.

Il surveille l'arrêt, la vitesse de rotation et le sens de rotation jusqu'en catégorie 3 selon l'EN 954-1.

Le système de sécurité modulaire PNOZmulti est conçu pour interrompre en toute sécurité des circuits de sécurité et être utilisé dans les applications suivantes :


circuits d'arrêt d'urgence





PNOZ ms1p

Schéma de principe





Modules d'extension PNOZ ms1p

Description du fonctionnement

Le contrôleur de vitesse peut surveiller indépendamment l'arrêt, la vitesse de rotation et le sens de rotation de deux axes. Le contrôleur de vitesse transmet l'état des valeurs surveillées à l'appareil de base. Selon le circuit de sécurité chargé, les valeurs peuvent être transmises par l'appareil de base, par exemple, à une sortie de relais du système de sécurité. L'acquisition des valeurs peut être réalisée par un codeur incrémental et/ou par un capteur inductif.

Câblage

Le câblage est défini sur le schéma de câblage du configurateur.

Les données des codeurs, du type d'axe et de réarmement ainsi que les valeurs d'arrêt, de contrôle de la vitesse et du sens de rotation sont également définies dans le configurateur. Important :

- Tenez impérativement compte des données indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Utilisez des fils de câblage en cuivre résistant à des températures de 75 °C.

Détecteurs de proximité

- Il faut utiliser uniquement des détecteurs de proximité de type
 « pnp » (contact à fermeture raccordé sur le Plus).
- Les détecteurs de proximité doivent être installés de sorte qu'au moins l'un d'entre eux soit activé (signal haut).
- Les détecteurs de proximité doivent être décalés de manière à ce que les signaux enregistrés se recouvrent.

Les sorties des deux détecteurs de proximité de l'axe 1 sont raccordées aux bornes I10 et I11 et les deux sorties des détecteurs de proximité de l'axe 2 aux bornes I20 et I21. Si un seul axe doit être contrôlé, les bornes I10 et I11 ou I20 et I21 restent libres. Les détecteurs de proximité doivent toujours être raccordés à une borne 0 V du contrôleur de vitesse. Les bornes 0 V sont reliées entre elles en interne.

Les détecteurs de proximité nécessitent une tension d'alimentation de 24 V DC. Pour réduire les opérations de câblage, cette tension d'alimentation peut être raccordée à une borne « 24 V » du PNOZ ms1p. Du fait que les trois bornes « 24 V » sont reliées ensemble en interne, la tension 24 V est présente sur les trois bornes. Les détecteurs de proximité peuvent donc

être raccordés directement aux bornes 24V du contrôleur de vitesse au lieu d'être raccordés à l'alimentation.

Codeurs incrémentaux

- Seuls sont autorisés les codeurs incrémentaux avec une sortie différentielle de type
 - Sin/Cos
 - TTL (RS 422)

Les codeurs incrémentaux sont connectés via un adaptateur ou directement sur le contrôleur de vitesse (voir les fiches techniques « Câble de liaison, adaptateur pour le PNOZ ms1p »). L'adaptateur est branché entre le codeur incrémental et l'entraînement. La sortie de l'adaptateur est reliée au connecteur femelle RJ-45 du contrôleur de vitesse. Le codeur incrémental sur le connecteur femelle X12 surveille l'axe 1 et celui sur le connecteur femelle X22 l'axe 2.

Codeur incrémental et détecteur de proximité sur un axe

A partir de la version 2.0 des contrôleurs de vitesse PNOZ ms1p/PNOZ ms2p, il est possible de configurer un codeur incrémental et un détecteur de proximité sur un axe afin d'augmenter la disponibilité. Ainsi, le contrôleur de vitesse surveille 3 signaux sur un axe : piste A et piste B du codeur incrémental et le détecteur de proximité : surveillance d'arrêts

Un arrêt est reconnu lorsqu'au moins deux de ces signaux sont inférieurs à la fréquence d'un arrêt.

Surveillance de rupture d'arbre Une rupture d'arbre est reconnue lorsque

- les deux pistes du codeur incrémental indiquent un "arrêt"
- le détecteur de proximité indique "Arbre tourne"

et

Cet état entraîne alors un état de sécurité si l'option Surveillance de rupture d'arbre a été activée lors de la configuration.




2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel: 03 26 82 49 29 Site web: www.hvssystem.com




PNOZ ms1p

Mettre l'appareil en mode de marche

Détecteurs de proximité



Codeurs incrémentaux








Modules d'extension PNOZ ms1p


 Détecteur de proximité et codeur incrémental





PNOZ ms1p


Affectation des bornes



Montage

- Montez le système de sécurité dans une armoire électrique ayant un indice de protection d'au moins IP54. Montez le système de sécurité sur un rail DIN horizontal. Les fentes d'aération doivent être dirigées vers le haut et vers le bas. D'autres positions de montage peuvent entraîner la destruction du système de sécurité.
- Montez l'appareil sur un rail DIN à l'aide du système de fixation situé au dos de l'appareil. Installez le système de sécurité droit sur le rail DIN de sorte que les ressorts de mise à la terre sur le système de sécurité prennent appui sur le rail DIN.
- Pour répondre aux exigences CEM, le rail DIN doit être relié au boîtier de l'armoire électrique par une liaison basse impédance.

Dimensions





Modules d'extension PNOZ ms1p

Important

Cette fiche technique sert seulement à la création de projet. Pour l'installation

et le fonctionnement, veuillez observer le manuel d'utilisation joint à l'appareil.

 $E\hbox{-}mail:hvssystem@hvssystem.com\\$

Site web: www.hvssystem.com

Caractéristiques techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (U _R)	24 V DC
par l'appareil de base	24 7 50
Plage de la tension d'alimentation	-15% 10%
Consommation pour U _B sur l'appareil de base	type 1 W
Ondulation résiduelle U _B	+/- 5 %
Temporisations	
Inhibition en cas de micro-coupures	min. 20 ms
Temporisation de déclenchement configurable	0 2500 ms
Temps de réaction	<u></u>
f ≥ 100 Hz :	
Temporisation de déclenchement configurable +	
Temporisation de déclenchement PNOZ m1p +	10 ms
f < 100 Hz:	
Temporisation de déclenchement configurable +	
Temporisation de déclenchement PNOZ m1p +	10 ms + 1/f
Entrée du détecteur de proximité	
Nombre d'entrées	4 (2 axes)
Niveau des signaux des entrées	
niveau « 1 » (niveau haut)	11 V à 30 V
niveau « 0 » (niveau bas)	-3 à 5 V
Résistance d'entrée	3 kOhms
Plage de fréquences de l'entrée	0 à 3 kHz
Fréquence de surveillance configurable	
sans hystérésis	1 Hz 3 kHz
avec hystérésis	2 Hz 3 kHz
Type de raccordement	borniers à ressort
Capacité de raccordement	
du conducteur unique rigide, du conducteur multibrin flexible ou du	2
conducteur multibrin avec embout	0,5 à 2,5 mm ²
Conducteur multibrin flexible avec cosse plastique	0,5 à 1,5 mm ²
Entrée de codeur incrémental	
Nombre d'entrées	2 (2 axes)
Tension d'alimentation du codeur incrémental	5 V +/-10 %, type 30 mA
Niveau des signaux des entrées	0,5 V_{ss} à 5 V_{ss}
Ecart de phase des signaux différentiels A, /A et B	90° ±30°
Protection contre les surcharges	-30 V à +30 V
Résistance d'entrée	10 kOhms
Plage de fréquences de l'entrée	0 à 500 kHz
Fréquence de surveillance configurable	
sans hystérésis	1 Hz à 500 kHz
avec hystérésis	2 Hz à 500 kHz
Type de raccordement	connecteur femelle RJ-45
Données sur l'environnement	
Cheminement et claquage	DIN VDE 0110-1, 04/97
Vibration selon EN 60068-2-6, 04/95	
Fréquence:	10 à 55 Hz
Amplitude:	0,35 mm
Sollicitations climatiques	DIN CEI 60068-2-3, 12/86
	DIN CEI 60068-2-3, 12/86
CEM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CEM Température d'utilisation	DIN CEI 60068-2-3, 12/86





PNOZ ms1p

Données mécaniques		
Indice de protection		
Lieu d'implantation (par exemple, armoire électrique)	IP54	
Boîtier	IP20	
Borniers	IP20	
Rail DIN		
Rail oméga	35 x 7,5 EN 50022	
Largeur de passage	27 mm	
Couple de serrage des bornes de raccordement (vis)	0,4 à 0,5 Nm	
Matériau du boîtier		
Boîtier	PPO UL 94 V0	
Face avant	ABS UL 94 V0	
Dimensions (H x I x P)	94 x 45 x 121 mm	
Poids avec connecteur	200 g	

0	Á	£á		-	~~	_
п	е	ıe	re	n	се	S

Туре	Particularités		Référence
PNOZ ms1p	Module d'extension	les contrôleurs de vitesse	773 800

